

品名	品番	製品重量	品名	品番	製品重量
スミケイベランダステップ本体	SKVB-1	16.00kg	ベランダステップ補助手摺	SKVB-2	2.00kg

  

●組立手順

①パイプの取付

取付け場所の枠組足場にベランダ上端高さの位置と、そこから約90cm下がった位置にパイプを取付けします。例えば、1829mmスパンであれば、2.0mのパイプをクランプにて結束します。

②本体の取付け-1

ベランダステップ本体を広げて、上のフックをパイプに引掛けます。

③本体の取付け-2

下のフックの位置が決まりますので、そこに①のようにパイプをクランプにてしっかりと固定します。(上フックと下フックの全長が違うので下側が枠組の中に若干傾斜するように固定されます。)

④支持金物の固定

本体下部に収納してある支持金物を回転させて水平となる位置で固定し、ベランダの内壁に隙間が発生しないように長さを調整してセットします。

⑤補助手摺の取付け

本体の横に補助手摺を取り付けて枠組の建地と垂直になるようにクランプで結束します。

●注意事項

①本体の床板長さが最大400mmの固定となりますので、本体の取付けにあたって、枠組と躯体との隙間、及びベランダのスラブ厚によって取付けができない場合があります。

②ベランダステップ本体は高強度アルミ合金を使用しております。取り扱いには大きな衝撃が加わらないようにしてください。