





品名		アルミ部分開閉式踏板	
品番	W(mm)	ℓ(mm)	製品重量
ALTK518-L	500	1829	13.30kg
ALTK515L	500	1524	11.40kg
ALTK512L	500	1219	9.50kg



ALTK518Lは梯子を収納して出荷します。



●使用方法

- ①ハッチ部(開閉式作業床)の位置が互い違いになるようにハッチ式踏板を設置してください。
- ②付属梯子が確実に固定されているか確認してください。
- ③付属梯子の足下が正しい位置に置かれるか確認してください。
- ④ハッチを開けた後は必ず閉めてください。

●注意事項

- ①ハッチを閉めるとき、手をはさまないように注意してください。
- ②付属梯子は所定の取付け金具に取付けて使用する以外は使用しないで下さい。
- ③付属梯子の足下は作業床の上に置くように設置し、枠組足場最下段で宙吊りにした状態で使用しないでください。